

Montážní návod pro al/pex fitinky šroubovací:



1.) Odřízněte trubku v požadované délce.
Důrazně se doporučuje použít speciální řezačku trubek, přičemž dbejte na to, aby byl řez dokonale kolmý k ose trubky.



2.) Kalibrujte a odhrotujte trubku.
Nástroj pro odstraňování otřepů se vloží do trubky a poté se střídavě otáčí ve směru a proti směru hodinových ručiček.



3.) V případě mechanického svěrného šroubení nasadte na potrubí díly šroubení (respektive: utahovací matici, mosazný svěrný kroužek).



4.) Vložte trubku do tvarovky až po izolační kroužek.



5.) Utáhněte matici na těle armatury rukou co nejvíce a poté pokračujte klíčem.