

Montážní návod pro al/pex fitinky lisovací:



1. Odřízněte trubku kolmo k její ose pomocí vhodného nástroje.



2.) Kalibrujte a odhrotujte trubku. Nástroj pro odstraňování otřepů se vloží do trubky a poté se střídavě otáčí ve směru a proti směru hodinových ručiček.



3.) Vložte trubku do tvarovky až k přírubě a zkontrolujte její správnou polohu přes kontrolní okénko.



4.) Umístěte lisovací nástroj kolmo k ose trubky a pokračujte v lisování tvarovky pomocí správného profilu.